

Brukerstøtte

Dokumentasjon for undervisningsrommet



Navn Seminarrom 217

Bygning HF-bygget

Romnr 217

Her har UiB serviceansvar for det tekniske AV-oppsettet

NEED HELP?

UiB IT-assistent

Auditoriestøtte (Man-fre: 0800-1800)

555 89004

Eventuelt sak via hjelp.uib.no

Driften UiB

Lys/strøm etc.

555 89450

Eventuelt behovsmelding via lydia.uib.no

Vekter

Hendelser som involverer vold/trusler

555 88081



Eduroam / uib-guest



UNIVERSITETET I BERGEN



Komme i gang med undervisningen


- Dersom UiB-PC-en sin skjerm er svart må en trykke på en av tastene på tastaturet for å «vekke» den opp.
- Dersom Crestronpanelet er svart må en ta borti dette for å vekke det opp. Da blir knappevalgene blir synlig.
- Trykk på 1 (Laptop) eller 2 (UiB PC) for å starte projektoren.

1 (Laptop)

- Koble til laptopen (HDMI eller via overgang)



Hdmi-tilkobling



Tilkobling via overgang



Crestronpanel

2 (UiB PC)



Bilde fra laptop eller UiB PC kommer opp på projektor

Avlutte undervisning

Hold inne «Powerknappen» i **3 sekunder** for å slå av projektoren.

NB: Det er viktig at du husker å slå av projektoren. Dersom projektor stadig blir stående på etter at undervisning er ferdig vil levetiden for Projektoren forkortes. Den bruker også en del strøm.


Husk også å logge deg ut av **UiB PC** dersom du har brukt den!

UiB PC skal ikke slås av!



Endre mellom «Duplicate» og «Extend» visning

For å velge mellom «**Duplicate**» og «**Extend**» holder du inne «**Windowstast**» mens du trykker gjentatte ganger på «**P**».



Velger en «**Duplicate**» viser du **samme** bilde på **PC-skjerm** som **projektor**

Velger en «**Extend**» vil du vise **forskjellig** bilde på **PC-skjerm** og **projektor**.

Fordelen med «**Extend**» er at du i en **PowerPointpresentasjon** kan se egne notater og neste slide på **PC-skjermen** uten at dette blir synlig for **publikum** (projektor)

