

Brukerstøtte

Dokumentasjon for undervisningsrommet



Navn Seminarrom 2B

Bygning Ulrike Pihls hus

Romnr 202A01

Her har UiB serviceansvar for det tekniske AV-oppsettet

NEED HELP?

UiB IT-assistent

Auditoriestøtte (Man-fre: 0800-1800)

555 89187

Eventuelt sak via hjelp.uib.no

Driften UiB

Lys/strøm etc.

555 89310

Eventuelt behovsmelding via lydia.uib.no

Vekter

Hendelser som involverer vold/trusler

555 88081






Eduroam / uib-guest



UNIVERSITETET I BERGEN



Komme i gang med undervisningen i Seminarrom på U-Pihl



To måter å koble til bærbar datamaskin:

1. Koble til ved hjelp av **HDMI kabel**, eventuelt en av overgangene. Trykk på «**Laptop HDMI**»
2. Koble til ved hjelp av **trådløs tilkobling**. Trykk på «**Trådløs**». Følg instruksjoner på skjerm. (Last ned appen **Mersive Solstice**.)

Skjermene på «**Kortvegg**» og «**Langvegg**» slår seg på etter hvert som du velger ønsket tilkobling.

Til høyre har du en **volumkontroll** for å styre lyden for skjermene (3). Lyden må også være skrudd opp på pc for å få lyd.

Husk å slå av skjermene når du er ferdig med undervisningen!

Enkleste måte er å trykke på den røde knappen «**Slå av alle skjermer**» (4)



Bruk av trådløs tilkobling til skjerm (Mersive Solstice) på U-pihl

Når du velger «Trådløs» tilkobling for en eller flere skjermer får du opp et slikt bilde. Følg stegene under for å koble til:



1. Sørg for at din enhet (laptop, nettbrett, mobil etc.) er tilkoblet det trådløse nettverket «**eduroam**» (evt «**uib-klient**»)



Her finner du oppsettverktøy for de fleste operativsystemer dersom du har behov for det:

<https://cat.eduroam.org/?idp=535>

Du kan også scanne qr-koden og få linken opp på din telefon eller nettbrett.



2. Dersom du allerede har installert appen «**Mersive Solstice**» åpner du appen før du skriver inn **nettadressen som vises på skjermen i det aktuelle rommet (10.81.21.xx)**




Dersom du ikke har appen installert går du inn på den aktuelle **nettsiden via en nettleser** (eks Edge, Chrome etc.). Du vil få tilbud om å laste ned og kjøre appen dersom du ikke allerede har gjort det.

3. Til slutt blir du bedt om å taste inn **firesifret kode fra skjermen** før du kan vise skjermen din trådløst.

Endre mellom «Duplicate» og «Extend» visning

For å velge mellom «**Duplicate**» og «**Extend**» holder du inne «**Windowstast**» mens du trykker gjentatte ganger på «**P**».



Velger en «**Duplicate**» viser du **samme** bilde på **PC-skjerm** som **projektor**

Velger en «**Extend**» vil du vise **forskjellig** bilde på **PC-skjerm** og **projektor**.

Fordelen med «**Extend**» er at du i en **PowerPointpresentasjon** kan se egne notater og neste slide på **PC-skjermen** uten at dette blir synlig for **publikum** (projektor)

