


Alle skjermer  
Valg for deling av bilde til alle skjermer

Standard Kildevalg  
Fordeler kilder skjemer  
Bord 1 til skjerm 1  
Bord 2 til skjerm 2  
...



Slå av visningsflater

Projektor og skjerm 1 - 2  
Valg for deling av bilde til en skjerm

Liste med kildevalg  
Trykk på ønsket kilde

Romkontroll  
Rullegardin kontroll

**Standardoppsett:**  
Trykk på "Alle skjermer",  
og deretter på "Foreleser".

